



Realizzare un carter di protezione per il componente qui quotato. Utilizzare i 4 fori filettati M6 per fissare il carter. Per suggerimenti visualizzare il video allegato "MODELLO TIPO"

